



www.farbe-aus-schweden.de  
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

# Linoljekitt

## Fenster- & Holzkitt

**Eigenschaften:** Leinölkitt wird aus rohem Leinöl und verschiedenen Kreidesorten hergestellt und vakuumbehandelt. Dieser Kitt eignet sich sowohl für Fenster als auch zur Ausbesserung von Holzrissen oder an empfindlichen Eckverbindungen im Innen- und Außenbereich. In Verbindung mit Schellack an der Kittfalte hat der Leinölkitt eine Haltbarkeit von bis zu 15 Jahren. Er kann direkt übergestrichen werden.



### Anwendung...

Grundsätzlich gilt: Erst kitten, danach bei Bedarf Grundieröl, Sperr- & Haftgrund, Farbe.

Vor Sperr- & Haftgrund und/oder Farbe unbedingt Ölreste von der Kittoberfläche entfernen.

### ...als Fensterkitt:

1. Entnehmen Sie die gesamte Menge Kitt aus der Dose und kneten Sie die Masse weich. Alternativ kann der Kitt auch im warmen Wasserbad, in der Mikrowelle oder auf einem Heizkörper stehend durch Wärme knetfähig gemacht werden. Am einfachsten ist die Verarbeitung bei etwa 20°C.
2. Säubern Sie Fensterrahmen gründlich von altem Kitt, Schmutz oder Restfarbe.
3. Pinseln Sie Schellack in die Kittfuge, ehe Sie die Fensterscheibe einsetzen. Dieses verhindert, dass das Leinöl aus dem Kitt in das Holz einzieht und dadurch der Alterungsprozess des Kitts voranschreitet.
4. Sorgen Sie für einen guten Halt/feste Montage der Fenster, damit in der Kittfalz nicht zu viel Spiel entstehen kann.
5. Entfernen Sie Ölreste auf dem Glas mit Bimssteinmehl und einem weichen Pinsel.
6. Der Kitt kann, je nach Temperatur und Luftfeuchte direkt oder nach einer Woche übergestrichen werden.
7. Sobald die Farbe getrocknet ist, befeuchten Sie die Glasfläche mit etwas Seifenwasser. Schneiden Sie die Kittfalz mit einem Stahlspachtel oder einem Kuttermesser etwa 2mm oberhalb der Glaskante ab.

### ...als Füllung:

1. Entnehmen Sie die gesamte Menge Kitt aus der Dose und kneten Sie die Masse weich. Alternativ kann der Kitt auch im warmen Wasserbad, in der Mikrowelle oder auf einem Heizkörper stehend durch Wärme knetfähig gemacht werden. Am einfachsten ist die Verarbeitung bei etwa 20°C.
2. Säubern Sie die Risse/Löcher von losem Schmutz.
3. Pinseln Sie Schellack in die Risse/Löcher. Dieses verhindert, dass das Leinöl aus dem Kitt in das Holz einzieht und dadurch der Alterungsprozess des Kitts voranschreitet.
4. Dann füllen Sie die Risse/Löcher mit dem Kitt, danach kann direkt übergestrichen werden.

### Tipps:

- Der geknetete Kitt kann mehrere Tage offen liegen, sollte danach aber wieder in die Dose und zur Einlagerung ins Gefrierfach kommen.
- Ist der Kitt zu klebrig, kneten Sie ihn auf einer Pappe. Ist er zu hart, sollte er wie oben beschrieben erwärmt werden.
- Im Falle von kleineren Rissen in einer Kittfalz kann der Kitt mit etwas Leinöl verdünnt zur Ausbesserung verwendet werden.